



Manual de usuario de Mi True Wireless Earphones

AURICULARES INALÁMBRICOS


MARCA: MI(Xiaomi)

MODELO: TWSEJ01JY

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Descripción general del producto

Accesorios: cable de carga tipo C, 4 pares de almohadillas (XS/S/M/L, M colocadas)



Carga

- Carga de los auriculares

Cuando los auriculares son colocados en el estuche de carga, estos comenzarán a cargarse automáticamente.

- Carga del estuche de carga

La luz indicadora parpadeará lentamente durante la carga, y permanecerá iluminada una vez que la carga se ha completado.

Nota: antes del primer uso los auriculares están desactivados. Para activarlos, colocarlos en el estuche de carga y presionar el botón de función. Recomendamos la carga completa de los auriculares antes de utilizarlos por primera vez.

Comprobación del nivel de batería

- Comprobación del nivel de batería de los auriculares

El nivel de batería de los auriculares se puede comprobar de las dos formas siguientes:

1. Mientras los auriculares están siendo cargados.
2. Cuando los auriculares se sacan del estuche de carga o de sus oídos.

Cuando la luz indicadora de los auriculares permanece iluminada durante 5 segundos, significa que el nivel de batería es suficiente. Cuando la luz indicadora de los auriculares está parpadearando, significa que el nivel de batería es bajo y debe ser cargada inmediatamente.

- Comprobación del nivel de batería del estuche de carga

Abra la tapa del estuche de carga, o presione el botón de función si la tapa del estuche de carga está cerrada:

1. Cuando la luz indicadora del estuche de carga permanece iluminada durante 5 segundos, significa que el nivel de batería es suficiente.
2. Cuando la luz indicadora del estuche de carga está parpadeando, significa que el nivel de batería de los auriculares es bajo y deben ser cargados inmediatamente.

Encender

Cuando se abre el estuche de carga los auriculares se encenderán automáticamente.

Colocación

Saque los auriculares del estuche de carga e insértelos en sus oídos siguiendo las marcas de izquierdo (L) y derecho (R).

Puede cambiar a un tamaño diferente de almohadillas para encontrar aquellas que se ajusten mejor (el tamaño M está montado por defecto).

Nota: después de utilizar los auriculares, colóquelos de nuevo en el estuche de carga.

Esto aumentará su vida útil y le ayudará a evitar que se pierdan o que los coloque en un lugar equivocado.

Conexión

- Conexión de los auriculares a un dispositivo nuevo

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga, entonces presione y mantenga presionado el botón de función durante 2 segundos. La luz indicadora del estuche de carga empezará a parpadear, indicando que los auriculares están esperando a ser conectados.
2. Habilite el Bluetooth del dispositivo, entonces localice y conecte con "Mi True Wireless Earphones". Si es requerida una clave de acceso, introduzca "0000".

- Conexión con dos dispositivos

1. Coloque uno de los auriculares dentro del estuche de carga, entonces presione y mantenga presionado el botón de función durante 2 segundos. Utilice el dispositivo A para buscar y conectar con el auricular.
2. Después de que el primer auricular esté conectado al dispositivo A, saque el auricular fuera del estuche de carga. Ahora coloque el segundo auricular dentro del estuche de carga y presione y mantenga presionado el botón de función durante 2 segundos. Utilice el dispositivo B para buscar y conectar con el auricular. Así conectará por separado cada auricular a un dispositivo.

Nota: antes de utilizar esta función, el historial de conexión de cada uno de los auriculares ha de ser borrado.

- **Conexión interrumpida**

Cuando el Bluetooth de un dispositivo está deshabilitado, o si los auriculares están fuera de alcance, los auriculares entrarán de forma automática en modo de espera de conexión. Si los auriculares permanecen desconectados de un dispositivo por 10 minutos, entrarán en modo de suspensión. Colocándose de nuevo los auriculares los activará y entrarán en modo de espera de conexión.

- **Conexión automática**

Cuando los auriculares estén en el estuche de carga, la apertura del estuche hará que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo Bluetooth utilizado más recientemente. Si no es detectado ningún historial de conexión, o si los auriculares no pueden conectarse exitosamente a ningún dispositivo Bluetooth, los auriculares entrarán automáticamente en modo de espera de conexión.


Nota: si los auriculares no pueden conectarse automáticamente a un dispositivo, usted tendrá que conectar manualmente los auriculares al dispositivo deseado a través de la configuración Bluetooth del dispositivo.

Debido a las características de conexión de la señal Bluetooth, en entornos densos con interferencias de señales electromagnéticas de 2,4 GHz, es posible que se produzcan desconexiones ocasionales o que no haya sonido.

Eliminación del historial de conexión

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga.
2. Presione y mantenga presionado el botón de función del estuche de carga por al menos 10 segundos. Cuando la luz indicadora permanezca iluminada, suelte el botón.
3. Sus auriculares se reiniciarán y entrarán en modo de emparejamiento. El historial de conexión anterior ha sido borrado.

Resumen de las funciones



Llamadas entrantes

Toque suavemente en cualquiera de los auriculares para contestar/finalizar llamadas.

Música y asistente de voz

Cuando esté utilizando ambos auriculares:

Toque suavemente el auricular derecho (R) dos veces para reproducir/pausar la música.

Toque suavemente el auricular izquierdo (L) dos veces para acceder al asistente de voz. Sacándose un auricular pausará automáticamente la música.

Cuando esté utilizando un auricular:

Toque suavemente el auricular dos veces para reproducir/pausar la música.

Nota: la función de asistente de voz requiere un dispositivo compatible, y el asistente de voz necesita estar autorizado en el dispositivo.

Modo de cancelación de ruido

Use ambos auriculares, mantenga presionado uno de los auriculares durante 3 segundos. Escuchará un pitido para indicar que los auriculares han entrado en el modo de cancelación de ruido.

Note: El modo de cancelación de ruido no puede habilitarse durante una llamada o al recibir una llamada.

Encuentre la almohadilla que mejor se adapte para conseguir una mejor experiencia acústica.

Las ilustraciones de producto, accesorios e interfaz de usuario en el manual de usuario son solo como referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras en el producto.

Especificaciones

Modelo: TWSEJ01JY

Peso neto: 58 g

Impedancia: 16Ω

Entrada: 5V cc 1.1A

Rango inalámbrico: 10 m

Tiempo de carga: 1 h

Perfiles Bluetooth:


BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Conectividad inalámbrica: Bluetooth 4.2

Puerto de carga:

tipo C Duración de la batería de los auriculares (autónoma): 3 h (a un volumen del 80%)

Duración total de la batería (con el estuche de carga): 10 h (a un volumen del 80%)

 Por la presente, Tiinlab declara que el tipo de equipo radioeléctrico Mi True Wireless Earphones cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Precaución de seguridad

No exponga la batería ni los paquetes de batería a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.

Advertencias

Para evitar daños auditivos, mantenga el volumen en un nivel moderado. Evite escuchar música a niveles de volúmenes altos durante periodos prolongados de tiempo, ya que esto puede causar daños permanentes al oído o Pérdida de audición.

No use el producto cuando no sea seguro hacerlo. Por ejemplo, mientras maneja un vehículo, monta en Bicicleta, cruza una carretera o cualquier actividad que requiera su atención y capacidad de escuchar