



### Información importante

Para más información acerca de 10000mAh MI 18W Fast Charge Power Bank 3, visite [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

### Advertencia

El uso inapropiado puede resultar en la falla de la batería, sobrecalentamiento e incluso incendio o explosión. Para garantizar su seguridad y minimizar el riesgo de lesiones personales y daños materiales, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Esta batería no es un juguete. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los niños. No permita que los niños usen o jueguen con esta batería para evitar accidentes.
- Al cargar la batería, debe utilizar un cargador que cumpla con las normas de seguridad locales para evitar descargas eléctricas o daños a la batería.
- No exponga esta batería a presión, impacto, vibraciones fuertes o líquidos. Cualquiera de estas situaciones puede provocar un cortocircuito, dañar la batería o el circuito eléctrico. Cuando esto ocurra, deje de usar la batería inmediatamente y deséchela apropiadamente.
- Si la batería portátil se hincha, deforma, comienza a gotear o su capacidad se reduce significativamente, deje de usarlo inmediatamente y deséchelo como corresponda.
- No cargue ni descargue esta batería en lugares donde su disipación de calor pueda verse afectada, como en el bolsillo de su pantalón, en una bolsa cerrada o en una cama o sofá. Asegúrese de que no esté cubierta por ropa, almohadas, ropa de cama u otros artículos varios durante este proceso. Cuando cargue otros dispositivos durante mucho tiempo, no apile esta batería con otros dispositivos, incluidos los teléfonos, para garantizar una mejor disipación del calor.
- No desmonte ni exponga esta batería a presión, impacto, vibraciones fuertes, líquidos, fuego y otras fuentes de calor como estufas, calentadores o entornos con temperaturas ambiente superiores a 60 °C (140 °F).
- Con temperaturas elevadas, no deje esta batería portátil en un automóvil ni otros lugares expuestos a la luz solar directa.
- Este producto contiene una batería de polímero de litio. No abra su carcasa bajo ninguna circunstancia para evitar daños a la batería o riesgos de seguridad.

### Precauciones

- Cargue completamente esta batería antes de utilizarlo por primera vez.
- Utilice el cargador y cable USB adecuados (se recomiendan productos de la marca MI) para cargar la batería portátil y otros dispositivos.
- No deje el producto desatendido mientras carga. Desenchúfelo de la fuente de alimentación antes de salir o dejarlo desatendido durante mucho tiempo.
- Cuando la batería esté completamente cargada, o después de utilizarla para cargar otro dispositivo, desenchufe el cable de carga de forma oportuna para evitar daños.
- Si el nivel de la batería no se muestra después de presionar el botón, puede deberse a que la batería portátil está en modo de protección. Intente conectar un cargador externo para restaurar la batería.
- Cuando no utilice la batería durante mucho tiempo, mantenga su nivel en un rango de aproximadamente 25-50 % y guárdela en un ambiente fresco y seco. Evite el almacenamiento a largo plazo cuando esté completamente cargada o vacía, a fin de prolongar la vida útil de la batería.

### Especificaciones

Cargador Portátil  
10 000 mAh MI 18W Fast  
ChargePower Bank 3  
Modelo: PLM132M  
Tipo de batería: Batería de polímero  
de litio.  
Capacidad de celda: 10 000mAh 3,7V  
cc (37Wh)  
Capacidad Nominal: 5 500 mAh (5,1V  
cc/2,6A)

Puerto de entrada: Micro USB/USB C  
Entrada: 5,0V cc 2,1A /9,0Vcc 2,1A /12,0V cc 1,5A  
(Cargando el cargador portátil mediante Micro-USB/USB-  
C)  
5,0V cc 2,4A (Cargando el cargador portátil mediante  
Micro-USB/USB-C) y el dispositivo, mediante un puerto  
USB-A único con 2,4A, al mismo tiempo.  
5,0V cc 2,6A Cargando el cargador portátil mediante  
Micro-USB/USB-C y dos dispositivos mediante puertos  
dobles USB-A con 2,6A al mismo tiempo)  
Puerto de salida: USB-A  
Puerto único 5,1V cc 2,4 A/9,0V cc 2,0A  
MAX/12,0V cc 1,5A MAX  
Puerto dual USB-A 5,1V cc 2,4A (15 W MAX)  
**Dimensiones: 147mm x71,2mm x14,2mm**

### AVISO DE GARANTÍA

Como consumidor de Xiaomi, se beneficia de garantías adicionales en determinadas circunstancias. Xiaomi ofrece a consumidores específicos beneficios en las garantías que son complementarios y no sustitutos de cualquier garantía legal contempladas en su legislación nacional. La duración y las condiciones relativas a las garantías legales se contemplan en la legislación local respectiva. Para más información acerca de los beneficios del consumidor en las garantías, diríjase a la página web oficial de Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Excepto cuando la ley lo prohíba o cuando Xiaomi prometa lo contrario, el servicio posventa quedará limitado al país o región de compra original. Bajo la garantía del consumidor, en la máxima medida que permita la ley, Xiaomi, a su criterio, reparará, reemplazará o le reembolsará su producto. El desgaste normal por uso, fuerza mayor, abusos o daños provocados por negligencias del usuario o fallos no están bajo garantía. La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que vendió los productos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la persona correspondiente que pueda identificar Xiaomi.

Las presentes garantías no se aplican en Hong Kong y Taiwán. Los productos que no se importaron debidamente y/o que Xiaomi no fabricó debidamente y/o no fueron adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. De acuerdo con la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el producto. Por lo tanto, Xiaomi le invita a que se ponga en contacto con el minorista al que compró el producto.

### Descargo de responsabilidades

Esta Guía del usuario es publicada por Xiaomi o su compañía afiliada local. Xiaomi puede realizar mejoras y cambios en esta Guía del usuario que sean necesarios debido a errores tipográficos, inexactitudes de la información actual o mejoras en los programas y/o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin embargo, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía del usuario. Todas las ilustraciones son solo para fines ilustrativos y es posible que no representen con precisión el dispositivo real.